

КРАТКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР

Инструкции за безопасност

- Изключвайте захранването и изваждайте батерията предварително, когато почиствате компютъра! Използвайте мека тъкан или гъба, леко напоена с разтвор с неабразивно съдържание, след което веднага подсушете.
- Поставете компютъра върху стабилна повърхност! При евентуално падане потърсете веднага техническа помощ!
- Не поставяйте предмети върху преносимия компютър! Пазете от влага и прах!
- Не използвайте модема по време на буря!
- Не докосвайте дисплея! Почиствайте го внимателно единствено със суха кърпа!
- Не излагайте компютъра на силни магнитни и електрически полета, твърде високи (над 50 градуса по Целзий) или ниски (под 0 градуса по Целзий) температури, директна слънчева светлина!
- Не закривайте изходите за вентилация!
- За безпроблемно транспортиране при възникнали повреди използвайте оригиналната опаковка с допълнителните уплътнения! Предварително извадете дисковете/дискетите от съответните устройства!
- При пътувания със самолет се консултирайте предварително с вашата авиокомпания относно режима на транспортиране и използване по време на полети на преносимия компютър!

Преглед на компонентите

Панел с LCD-дисплей.

Панел с клавиатура и тачпад – обикновено върху него се намират вградените високоговорители, бутонът за вкл./изкл., бутони за бърз достъп до някои функции; върху задната част на панела са разположени отсек за батерията, за Name Card, отделението за процесор и памет, изходите за вентилация.

По протежение на страничните, вертикални стени на преносимия компютър обикновено са разположени: отделението за харддиска, различни видове портове / IEEE 1394, USB, LAN, TV Out, инфрачервен, паралелен, за модем, за монитор/, слот за PC-карта и Flash-карта, вход за аудио и микрофон, оптично устройство, индикатори за статус, контролни бутони за CD-плейъра, плъзгач за заключване.

Инсталиране на батерията

Включената в комплекта батерия за преносим компютър се поставя в определения за нея отвор върху задната част на корпуса и леко се натиска, за да се закрепят неподвижно.

Свързване на адаптера за захранване

Свържете захранващия кабел към токоизправителя, след което го включете в мрежата. Свържете адаптера с преносимия компютър.

Отваряне на LCD-дисплея

Придвигнете с палец плъзгача за заключване /разположен централно върху предната вертикална стена на корпуса/ и внимателно настройте LCD-дисплея под удобен за Вас ъгъл.

Включване на захранването

Натиснете прекъсвача под LCD-дисплея. При необходимост за регулиране на яркостта се използва комбинация от клавиши FN+F5 или FN+F6/F5 (възможни са и други комбинации от клавиши в зависимост от производителя).

Използване на посочващо устройство - вграден тачпад /сензорен панел/

Докоснете леко тачпада и придвигнете пръст по него за да преместите курсора. Левият и десният бутон имат същите функции и начин за използване, както тези на стандартната мишка. Можете да изберете фиксиран предварително на екрана обект и чрез леко, рязко кликуване върху тачпада / за двойното кликуване се процедира по аналогичен начин/. Придвижване на избрания обект по екрана чрез тачпада – фиксирайте обекта и докато задържате левия бутон, придвигнете пръст върху тачпада по желаното направление. Централните бутони на тачпада /горен и долен/ се използват за придвижване в двете посоки /нагоре и надолу/ - функция, аналогична на скрола /scroll/ на стандартната мишка- активира се чрез натискане и задържане на съответния бутон.